



## Prüfsystem Solo

### Für Rauch-, Wärme- und CO-Melder

Für Errichter und Prüfer von Brandschutz- und Sicherheitssystemen sowie das betriebliche Sicherheitswesen.

Das neue Prüfsystem Solo ermöglicht Rauchmelder-Aerosol-Tests ohne Leiter oder Arbeitsbühne. Je nach Ausstattung können Prüfungen bis zu einer Deckenhöhe von 9 Metern durchgeführt werden. Dank der abgeschirmten Prüfhäube sind die Tests sparsam und wenig zeitaufwendig. Das speziell auf das System abgestimmte Prüfaerosol A3 garantiert rückstandsfreie Prüfungen, was bei allen sensiblen Rauchmeldern besonders wichtig ist.



### Prüfhaube 330 · 332

Solo Prüfhauben wurden gezielt für den täglichen Einsatz bei Rauchmeldertests entwickelt. Durch ihre spezielle Feder-Mechanik sind sie besonders sparsam im Aerosolverbrauch. Der geringe Federdruck ermöglicht auch den Einsatz bei abgehängten Deckenkonstruktionen. Die klare Prüfhäube erlaubt darüber hinaus eine Überwachung der Melder-LED während der Prüfung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.14	<b>Prüfhaube Solo 330</b>	für Rauchmelder bis 100 mm Ø	199,00 €
1.48.15	<b>Prüfhaube Solo 332</b>	für Rauchmelder bis 130 mm Ø	252,00 €

NEU



### Prüfhaube 461 für Wärmemelders

Schnurloses Heißluft-Wärmemelders-Testgerät zum professionellen Testen von Wärme- bzw. Hitzemeldern. Die einzigartige Cross-Air-Technology mit Infrarot-Aktivierung richtet erhitzte Luft quer auf den Sensor. So wird vermieden, dass Bauteile des Wärmemelders beschädigt werden. Lieferung inkl. Schnellladegerät und 2 Akkus.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.51	<b>Prüfhaube Solo 461</b>	für Wärmemelders bis 100 mm Ø (inkl. Akku)	865,00 €

### Melderpfücker

Solo-Melderpfücker können durch Drehung der farbcodierten Greifer dem Meldertyp angepasst werden und sind universal für die meisten Rauchmelder einsetzbar (Durchmesser von 65 bis 110 mm). Der Melderpfücker verfügt über ein spezielles Gelenk, um das Werkzeug beim Gebrauch immer parallel zur Decke zu halten. So können auch Melder montiert werden, die nicht direkt von unten zugänglich sind.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.16	<b>Melderpfücker Solo 200</b>	für verschiedene Rauchmelder-Fabrikate	253,00 €

### Fiberglasstangen

Solo-Fiberglasstangen bestehen aus leichtem, strapazierfähigem Kunststo und können als Halter für Prüfhauben und Melderpfücker sowie als Verlängerung für die Prüfsets verwendet werden. Sie sind bis zu einer Deckenhöhe von ca. 9 Metern kombinierbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.11	<b>Verlängerungsstange Solo 101</b>	Fiberglas, Länge 113 cm	85,65 €
1.48.13	<b>Teleskopstange Solo 108</b>	Fiberglas, Länge 113 cm – 250 cm	209,00 €
1.48.12	<b>Teleskopstange Solo 100</b>	Fiberglas, Länge 127 cm – 450 cm	401,75 €



### Prüf-Aerosol Solo A3

Aerosol zur Rauchmelderprüfung, einsetzbar in Prüfhauben vom Typ Solo 330 und 332. Anerkannt von allen führenden Herstellern von Rauchmeldern.



### Taschen-Garnitur Solo 610

Für sicheren Transport und die sorgfältige Lagerung von allen notwendigen Solo-Systemkomponenten.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.02	<b>Prüf-Aerosol Solo A3</b>	für bis zu 300 Prüfungen	25,40 €
1.48.17	<b>Taschen-Set Solo 610</b>	Tasche u. Futteral	147,50 €



## Prüfsystem Sets



Set-Bezeichnung	810	808	809	811	812	822	823
Deckenhöhe	bis 2,5 m	bis 4 m	bis 6 m	bis 6 m	bis 8,2 m	bis 6 m	bis 9 m
Prüfhaube für Rauchmelder Solo 330	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fiberglas Verlängerungsstange Solo 101	✓				2 ×		3 ×
Teleskopstange bis 250 cm Solo 108		✓					
Teleskopstange bis 450 cm Solo 100			✓	✓	✓	✓	✓
Melderpfücker Solo 200				✓	✓	✓	✓
Taschen-Kit Solo 610				✓	✓	✓	✓
Prüfhaube für Wärmemelders Solo 461						✓	✓
Artikelnummer	1.48.10	1.48.08	1.48.09	1.48.81	1.48.82	1.48.84	1.48.83
VK netto	272,00 €	389,00 €	572,50 €	953,00 €	1.115,00 €	1.780,00 €	2.020,00 €